

軽自動車や2輪車などタイヤ幅が小さいタイヤのビードブレイクの際、ブレーカーシリンダーのストロークの関係でビードが押さえきれずビードが落ちにくい場合にご使用ください。

取付方法

①プレート下部をフレームへ引っかける。 ②次にプレート上部を引っかける。

③ガタが気になる場合はボルト固定。





