

▶ Safety Cage / Tire Defender

TOYOSEIKI

# TD-PC・i


ブラインド式安全ケージ

## 安全なエア充填作業のために TD-PC・i 8つの特徴

- 1 両側面爆風誘導板ユニット標準装備。
- 2 ライトトラックタイヤでの使用を想定した高剛性設計。
- 3 楽な作業姿勢での出し入れに配慮した300mm高のタイヤ仮置きプレートを構成。
- 4 投入したタイヤが自然と傾斜するよう傾斜床プレートを構成。
- 5 側面からケージ内の様子が確認可能。
- 6 爆風を受けない安全距離は1m～。  
※周囲の配置物の影響により異なります。
- 7 側面フレーム内側にはゴム貼りによるホイール傷付き防止対策。
- 8 エア充填作業を効率化する『自動充填機TM-300/500』をオプション設定。

■ PC/LT用 『ブラインドケージTD-PC・i』 本体仕様	
外寸法mm (W×D×H)	510×1060×1190
内寸法mm (W×D×H)	450×880×850
側面処理	爆風誘導板ユニット
重量	104kg
オプション	自動充填機 TM-300 (無線モジュール無) 自動充填機 TM-500 (無線モジュール付)

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。



■ TD-PC・i + TM-500

無線リモコンでより安全に TB/LT用も同様

無線モジュール (リモコン式) & 内圧自動排出機能付き  
エア自動充填機『TM-500』と組み合わせることで  
エア充填作業時の安全性と作業性は大幅に向上します。



< 安全ケージ バーストテスト動画 >

左記QRコードからタイヤ破裂検証の  
動画がご覧いただけます。

Total Planner & Supplier for Tire Service Equipment



TOYOSEIKI

KOGYO CO., LTD.

▶ Safety Cage / Tire Defender

TOYOSEIKI

# TD-TB・i

ブラインド式安全ケージ



■TD-TB1・i  
+ TM-500 + エアーリール

安全なエア充填作業のために

## TD-TB・i 7つの特徴

- 1 爆風誘導板ユニットは着脱式のため取付方向変更可。  
※通常は上向き
- 2 タイヤが容易に引き出せるタイヤ引出しユニットを構成。
- 3 輪留め内のバー位置を変更するだけでタイヤ傾き方向が容易に変更。
- 4 側面からケージ内の様子が確認可能。
- 5 爆風を受けない安全距離は1m〜。  
※周囲の配置物の影響により異なります。
- 6 着脱が容易なタイヤ回転ローラーユニットをオプション設定。
- 7 エア充填作業を効率化する『自動充填機 TM-300/500』をオプション設定。

＜オプション＞



任意側にタイヤ傾斜できる  
タイヤ回転ローラーユニット  
重量：6kg



■TD-TB2・i

### ■ TB/LT用 本体仕様

ブラインドケージ	TD-TB1・i	TD-TB2・i
外寸法mm (W×D×H)	630×1270×1250	1220×1270×1250
内寸法mm (W×D×H)	550×1230×1250	1連あたり550×1230×1250
標準付属	輪留め、傾きバー、タイヤ引出しユニット	
側面処理	片側4枚×2爆風誘導板ユニット	
重量	170kg	240kg
オプション	タイヤ回転ローラーユニット、 自動充填機 TM-300 (無線モジュール無)、 自動充填機 TM-500 (無線モジュール付)、エアーリール	

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。



TOYOSEIKI KOGYO CO., LTD. 本 社 兵庫県宝塚市末成町7-3

東洋精器工業株式会社は足廻りサービス機器のプランナー & サプライヤーです!!

東洋精器工業株式会社

横 浜 支 店 神奈川県横浜市都筑区桜並木12-12

宝塚配送センター 宝塚市末成町7-3

TEL:0797(74)6605(代) FAX:0797(74)6606  
http://www.toyoseikico.co.jp

TEL:045(947)1621 FAX:045(947)1622  
TEL:0797(74)5483 FAX:0797(74)5493

札幌営業所 TEL:011(862)2526  
FAX:011(861)1275

仙台営業所 TEL:022(788)0861  
FAX:022(788)0862

新潟営業所 TEL:025(267)7762  
FAX:025(233)5244

埼玉営業所 TEL:048(774)5505  
FAX:048(774)4622

千葉営業所 TEL:043(239)0382  
FAX:043(239)0386

名古屋営業所 TEL:0561(62)5133  
FAX:0561(62)5017

金沢営業所 TEL:076(237)6211  
FAX:076(237)6879

大阪営業所 TEL:0797(74)6603  
FAX:0797(74)5493

岡山営業所 TEL:086(243)0061  
FAX:086(243)2165

広島営業所 TEL:082(923)9792  
FAX:082(923)9794

高松営業所 TEL:087(866)9577  
FAX:087(866)9578

福岡営業所 TEL:092(288)7570  
FAX:092(288)7580

トレーニングセンター：仙台・横浜・名古屋・大阪・高松・福岡