

A multi-functional automatic air filling device that is battery-mounted and can operate 4 tubes at the same time.


移動式 多機能型自動 エア充填機

AIR MATE TM-300BM

Battery-Mobile

機動性と高効率作業に特化した4本同時
充填とバッテリー/商用電源の併用に加え、
キャスター付き移動式機能を付加。
作業者の設定ミスを瞬時に察知し、異常な
過充填事故を未然に防止するセーフティ
プログラムをはじめ、
多様な充実機能を標準搭載し、類を見ない
「安全・正確・迅速」を高次元で実現。

求
め
て
い
た
も
の
が
こ
こ
に
あ
る



最多レベルの搭載機能を誇るTM-300機能そのままに
バッテリーを搭載したモバイル対応のオールラウンダー

高効率

安全

正確

機動性

迅速

防水機能は有していません。雨天での屋外使用は故障の原因となるのでお控えください。

1. オートスタート機能

タイヤ内圧を感知すると自動で充填動作が開始されます。

2. ビードシート機能

より確実なビードシーティングを実現するため、指定した圧力値だけ過充填した後に設定圧に減圧します。

3. 省電力モード

操作作動しない時間1分でディスプレイのライトが自動で消灯
10分で電源が自動で切れます。
※初期設定値 ※任意で設定変更可能

4. 内圧自動全排出機能

パネルの緊急停止キーを押すと充填停止と同時にタイヤ内圧を自動排出します。

5. N2モード

窒素ガス濃度を高めるための充填⇄排気を任意設定した回数自動で行います。これはタイヤ内の窒素濃度を高めるのに重要なプログラムです。

6. 待機機能

安全確保のため充填完了時の通知を保留し、任意設定した時間経過後にブザー音で終了をお知らせします。



TM-300BMの新機能

■ 複数本同時充填で作業効率大幅アップ

4連ホースのメリットを最大限に生かし、複数本のタイヤにホースを接続して充填開始すれば補充作業は1度で完了します。これまで個別に行っていた作業に有する時間は大幅に短縮できます。

■ 作業エリアを選ばない充電式バッテリー搭載

ピット内、屋外駐車場、サービスカーに搭載して持ち出し等、エア環境さえあれば大径タイヤ付のため地面が荒れた所でも場所を選ばず楽々移動でき、安定感のある機動性に富んだエア充填作業が可能です。

■ 補充は遮断弁を上下スライドするだけで自動充填&自動停止



■ カラーバッテリー残量計搭載



■ 電源切替スイッチ


電源はバッテリー駆動だけでなく、作業環境によりAC100Vへの接続使用も可能です。



■ AIRMATE TM-300BM 仕様

用途	乗用車〜トラック・バスタイヤ用
表示方法	液晶ディスプレイ
使用可能温度	-20℃ ~ 70℃
設定圧力	30kPa ~ 1000kPa
供給エア圧	1500kPa以下
減圧入力エア圧	1300kPa以下
精度	±7 kPa
表示単位/圧力表示	5kPa / psi, kPa, bar
発信音	ブザー [80dB]
機体寸法(D×W×H)	580×480×1400mm
重量	30kg
電源	バッテリー or AC100V 50/60Hz
消費電力	10w
標準付属品	クローズ型チャック付ホース10m×4、ホース掛けフック×4、フィルターレギュレーター、電源コード、充電コード

仕様は改良のため予告なく変更することがあります。



充電コード、電源コード



TOYOSEIKI KOGYO CO., LTD. 本 社 兵庫県宝塚市末成町7-3
東洋精器工業株式会社は足廻りサービス機器のプランナー&サプライヤーです!!
東洋精器工業株式会社 横 浜 支 店 神奈川県横浜市都筑区桜並木12-12
宝塚配送センター 宝塚市末成町7-3

TEL:0797(74)6605(代) FAX:0797(74)6606

https://www.toyoseikico.co.jp

TEL:045(947)1621 FAX:045(947)1622

TEL:0797(74)5483 FAX:0797(74)5493

札幌営業所 TEL:011(862)2526
FAX:011(861)1275

仙台営業所 TEL:022(788)0861
FAX:022(788)0862

新潟営業所 TEL:025(267)7762
FAX:025(233)5244

埼玉営業所 TEL:048(774)5505
FAX:048(774)4622

高松営業所 TEL:087(866)9577
FAX:087(866)9578

名古屋営業所 TEL:0561(62)5133
FAX:0561(62)5017

金沢営業所 TEL:076(237)6211
FAX:076(237)6879

大阪営業所 TEL:0797(74)6603
FAX:0797(74)5493

広島営業所 TEL:082(923)9792
FAX:082(923)9794

福岡営業所 TEL:092(288)7570
FAX:092(288)7580

トレーニングセンター: 仙台・横浜・名古屋・大阪・高松・広島・福岡