

ISOホイール用ガイド

- ホイールの脱着がスムーズに行える。
- ボルトのネジ山やアルミホイールのボルト穴を痛めない。
- ホイール装着時だけでなく取り外し時にも使用できる。
- ホイールのセンター出しが容易に正確に行える。



ホイールの脱着には「タイヤ・ホイール・セッター」等
をご使用されると便利です。

※新ISO規格の車両のホイールボルトはすべて右ネジです。



【使用方法】

- ① 対角のナットを外してガイドを装着します。
(ボルト穴のセンターがズレている場合は装着が困難なため、まず全てのナットを緩め対角2～4本を残しその他を外した後にガイドを対角に取り付け。)

ガイド取付後、残りのナットをすべて外してホイールを引き出します。

対角2本のガイドは装着したままにします。

- ② 「タイヤ・ホイール・セッター」等でホイールボルト穴にガイドを通し押し込みます。
リアの場合は、外側のホイールも同様にガイドを通して押し込みます。

ナットを先に仮締めした後にガイドを取り外します。
ホイールが干渉して外しにくい場合は付属のTレンチをご使用ください。
※インパクトレンチの使用は厳禁